

Desinfektionsgeräte für den mobilen Einsatz

Berührungslose Desinfektion mit sichtbaren
Anti-mikrobiellen blauen Wellenlängen,
berührungslos und ohne Chemie oder UV-Licht

Plug & Play Blaulicht-Desinfektionsgeräte

Spectral Blue Multi-Wavelength, High-Intensity (MWHI®) Blaulicht Technologie



SALO




OSLO




BERLIN




HELSINKI




Biosicherheitswerkbänke,
Laminar-Flow-Abzugshaube



Werkbänke,
Arbeitsplätze, Geräte




Räume,
Arbeitsplätze, Geräte



Räume,
Arbeitsplätze, Geräte

	SALO/XL	OSLO	BERLIN	HELSINKI
LEISTUNG	55 W / 105 W	102 W	202 W	230 W
PLATZIERUNG	Sicherheits- werkbank	Wand, Decke, Gerätewagen	Mobil	Mobil
STRAHLUNGS- WINKEL	180°	120°	120°	360°
KABELLÄNGE	1 m	3 m	3 m	3 m
MASSE	L604 / L1160 x H66 x W109 mm	L657 x H59 x W90 mm	L304 x H1236 x W304 mm	ø 470 (base) x H1532 mm
GEWICHT	2.2 kg / 4 kg	2.8 kg	8,7 kg	10 kg




GERÄTEWAGEN

GERÄTEWAGEN FÜR SPECTRAL BLUE GERÄTE	
MATERIAL:	Rostfreier Chromstahl – lebensmitteltauglich, korrosionsbeständig, leicht zu reinigen
HÖHENVERSTELLUNG:	Minimalhöhe: 1351 mm Maximalhöhe: 1851 mm (ohne Spectral Blue MWHI® Blaulicht-Desinfektionsgerät) Stufenlose Verstellung mit Jaccard Hebel und Feder unterstützt für optimale Positionierung der Spectral Blue MWHI® Blaulicht-Desinfektionsgeräte .
FAHRWERK:	- Radgehäuse aus Edelstahl - 4 antistatische Rollen, davon 2 lenkbar mit Feststellbremse «gut» zu manövrieren, auch in engen Räumen
TRAGLAST	20 kg – geeignet für eine oder zwei Spectral Blue MWHI® Blaulicht-Desinfektionsgeräte.
MASSE:	Bodenplatte: 700 x 700 x 3mm – stabil, kipp sicher, hygienisch glatt
AUSSTATTUNG:	Verstellbarer Auslegerarm zur flexiblen Positionierung der Geräte von Waagrecht bis Senkrecht und 180 Grad in jeder Achse
PASSENDE SPECTRAL BLUE GERÄTE	L-Serie (L100) oder (L200) in IP44 oder IP65, Oslo in IP40

Reichweiten und Desinfektionszeiten


Die Daten zu Reichweite und Effizienz basieren auf unabhängigen Labortests mit *Escherichia coli*.



Die Desinfektionsbereiche und -zeiten sind Schätzwerte für Oberflächen direkt vor dem Gerät.
Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebung variieren und über eine 3D Simulation genau spezifiziert werden.
*L200 ist mit dem Gerätewagen mobil einsetzbar

Kontinuierliche Desinfektion hält Ihre Einrichtungen 24/7 sauber

Welches Gerät ist das richtige? Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen eine individuelle 3D Simulation zur optimalen Einsatzplanung erstellen.



Die Kontaminationskurve wird auf den Kopf gestellt. Bei Einsatz von chemischer Desinfektion, Wasserstoffperoxid oder UV-Lampen dauert es wenige Minuten, bis die Mikroben abgetötet sind, aber die Wirkung hält nicht lange an. Die Rekontamination beginnt, sobald Menschen den Raum betreten. Spectral Blue desinfiziert nicht so schnell, wie UV-Strahlung, dafür aber sicher und kontinuierlich und zerstört selbst Biofilme und multiresistente Stämme. Da Spectral Blue ohne Nebenwirkungen unbeschränkt eingesetzt werden kann, werden Kontaminationen effektiver beseitigt und die Keimzahl wird dauerhaft niedrig gehalten.

Sie legen Wert auf Sicherheit, Kontrolle und Nachhaltigkeit?

Dann lernen Sie unsere neueste Technologie zur automatischen Dekontamination kennen.

Rufen Sie uns an unter +41 44 5003438 oder senden Sie eine E-Mail an info@p12medical.ch, damit wir Ihre Anforderungen oder Ihr Projekt besprechen können.



LED Tailor Oy
Lairolantie 11,
24910 Halikko, Finland

Tel.: +358 44 766 91 00
Web: <https://spectral.blue>
Email: info@ledtailor.com



P12 Medical GmbH
Turicumstr. 29
8610 Uster, Schweiz

Tel.: +41 44 500 3438
Web: <https://p12medical.ch>
Email: info@p12medical.ch

P12 Medical GmbH
Diefenbachgasse 35
1150 Wien, Österreich

Tel.: +43 1 211 133
Web: <https://p12medical.ch>
Email: info@p12medical.ch